

Druge bliskavice

Naslednje bliskavice je mogoče uporabiti v samodejnem načinu, ki ni TTL, in v ročnem načinu.

Način delovanja z bliskavico	Bliskavica	SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24	SB-50DX	SB-30, SB-27 ¹ , SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15	SB-23, SB-29 ² , SB-21B ² , SB-29S ²
A Samodejna, ni TTL	✓	—	✓	—	
M Ročni način	✓	✓	✓	✓	
¶ Ponavljaljoče se bliskanje	✓	—	—	—	
REAR Sinhronizacija na zadnjo zaveso ³	✓	✓	✓	✓	

1 Način delovanja z bliskavico se samodejno nastavi na TTL in proženje zaklopa se onemogoči. Bliskavico nastavite na A (samodejno delovanje bliskavice, ki ni TTL).

2 Samodejno ostrenje je na voljo samo pri objektivih AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8 G IF-ED in AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2,8 G ED.

3 Na voljo, ko za izbiro načina delovanja z bliskavico uporabite fotoaparat.