الإعدادات المتاحة

يعرض الجدول التالي الإعدادات التي يمكن تعديلها في كل وضع. لاحظ أن بعض الإعدادات قد تكون غير متوفرة حسب الخيارات المحددة.

| | | AUTO | | P و S و A و M | و و و