

Ühilduvad mitte-CPU objektiivid

Mitte-CPU objektive saab kasutada ainult režiimis **M** kaamera korral. Muu režiimi valik blokeerib katiku vabastuse. Ava tuleb reguleerida avarõngaga käsitsi ning kaamera mõõtmissüsteemi, i-TTL välklambi juhtimist ja muid CPU-objektiivi nõudvaid funktsioone ei saa kasutada. Mõningad mitte-CPU objektiivid ei ole kasutatavad; vt „Mitteühilduvad tarvikud ja mitte-CPU objektiivid“.

Objektiiv/tarvik	Kaamera säte		Teravustamisrežiim		Võtterežiim	
	AF	MF (koos elektroonilise kaugusemõõtjaga)	MF	M	Muud režiimid	
AI-, AI-modifitseeritud NIKKOR või Nikoni seeria E-objektiivid	—	✓ ¹	✓	✓ ²	—	
Medical NIKKOR 120mm f/4	—	✓	✓	✓ ^{2,3}	—	
Reflex NIKKOR	—	—	✓	✓ ²	—	
PC NIKKOR	—	✓ ⁴	✓	✓ ²	—	
AI-tüüpi telekonverter	—	✓ ⁵	✓	✓ ²	—	
PB-6 teravustamise lõõts-lisatarvik ⁶	—	✓ ¹	✓	✓ ²	—	
Automaatse särituse rõngad (PK-seeria 11A, 12 või 13; PN-11)	—	✓ ¹	✓	✓ ²	—	

1 Suurima avaga f/5,6 või rohkem.

2 Säritusnäidikut ei ole võimalik kasutada.

3 Saab kasutada ühe või enama sammu võrra valgü sünkroniseerimiskiirusest pikematel säriaegadel.

4 Ei saa kasutada nihutamise või kallutamisega.

5 Suurima efektiivse avaga f/5,6 või rohkem.

6 Kinnitage vertikaalpaigutuses (juba kinnitatult saab kasutada ka horisontaalpaigutuses).