

Tinkami objektyvai be procesoriaus

Objektyvus be procesoriaus galima naudoti tik įjungus fotoaparato režimą **M**. Jei įjungiamas kitas režimas, neveikia užrakto atleidimo funkcija. Diafragma reguliuojama rankomis sukant objektyvo diagramos žiedą, be to neveikia fotoaparato matavimo sistema, i-TTL blykstės valdymo funkcija ir kitos funkcijos, kurioms reikia objektyvo su procesoriumi. Kai kurių objektyvų be procesoriaus naudoti neįmanoma. Žr. skirsnį „Netinkami priedai ir objektyvai be procesorių“.

Objektyvas/priedas	Fokusavimo režimas			Fotografavimo režimas		
	Fotoaparato nustatymas	AF	MF (su elektroniniu tolimačiu)	MF	M	Kiti režimai
AI, AI modifikuoti NIKKOR arba Nikon E serijos objektyvai	—	—	✓ ¹	✓	✓ ²	—
Medicininis NIKKOR 120 mm f/4	—	—	✓	✓	✓ ^{2,3}	—
Atspindimasis NIKKOR	—	—	—	✓	✓ ²	—
PC NIKKOR	—	—	✓ ⁴	✓	✓ ²	—
AI tipo telekonverteris	—	—	✓ ⁵	✓	✓ ²	—
Dumplių fokusavimo priedas PB-6 ⁶	—	—	✓ ¹	✓	✓ ²	—
Automatinio pailginimo žiedai (PK serijos 11A, 12 arba 13; PN-11)	—	—	✓ ¹	✓	✓ ²	—

1 Didžiausia diafragma f/5,6 arba didesnė.

2 Neįmanoma naudoti ekspozicijos rodiklio.

3 Galima naudoti nustatčius užrakto greitį, kuris už blykstės sinchronizacijos greitį yra mažesnis vienu žingsneliu arba daugiau.

4 Neįmanoma naudoti paslenkant ar pakreipiant.

5 Kai didžiausia efektyvioji diafragma yra f/5,6 arba didesnė.

6 Tvirtinkite orientavę vertikaliai (pirtvirtinus galima naudoti horizontaliai).