

Kompatibilni ne-CPU objektiv

Ne-CPU objektiv će se samo koristiti kada je fotoaparatus u režimu **M**. Biranje drugog režima onemogućava okidanje zatvarača. Blenda mora da se manuelno prilagodi putem prstena blende objektiv i sistema merenja fotoaparata, i-TTL kontrola blica i druge funkcije koje zahtevaju CPU objektiv ne mogu da se koriste. Neki ne-CPU objektiv ne mogu da se koriste; pogledajte „Nekompatibilni dodaci i ne-CPU objektiv“.

Objektiv/dodatna oprema	Režim fokusa			Režim fotografisanja	
	AF	MF (sa elektronskim daljinomerom)	MF	M	Drugi režimi
Objektiv Al-, Al-modifikovani NIKKOR ili Nikon serije E	—	✓ ¹	✓	✓ ²	—
Medicinski NIKKOR 120 mm/f4	—	✓	✓	✓ ^{2,3}	—
Reflex NIKKOR	—	—	✓	✓ ²	—
PC NIKKOR	—	✓ ⁴	✓	✓ ²	—
Telekonverter Al-tipa	—	✓ ⁵	✓	✓ ²	—
PB-6 Fokusni dodatak meha ⁶	—	✓ ¹	✓	✓ ²	—
Automatski međuprsten (PK-serije 11 A, 12 ili 13; PN-11)	—	✓ ¹	✓	✓ ²	—

1 Sa maksimalnim otvorom blende od f/5,6 ili bržim.

2 Indikator ekspozicije ne može da se koristi.

3 Može da se koristi pri brzinama zatvarača sporijim od brzine sinhronizacije blica za jedan korak ili više.

4 Ne može da se koristi sa pomeranjem ili naginjanjem.

5 Sa maksimalnom efektivnom blendom od f/5,6 ili bržom.

6 Priključite u vertikalnoj orijentaciji (može da se koristi u horizontalnoj orijentaciji kada se jednom priključi).