

Yhteensopivat ei-mikroprosessoriohjatut objektiivit

Ei-mikroprosessoriohjattuja objektiiveja voi käyttää ainoastaan silloin, kun kamera on **M**-tilassa. Toisen tilan valitseminen kytkee laukaisimen pois käytöstä. Aukkoa on säädettävä käsisäätönä objektiivin himmenninrenkaalla, ja kamerasmittausjärjestelmää, i-TTL-salamaohjausta ja muita mikroprosessoriohjattua objektiiveja edellyttäviä toimintoja ei voida käyttää. Joitain ei-mikroprosessoriohjattuja objektiiveja ei voi käyttää; katso kohta "Yhteensopimattomat lisävarusteet ja ei-mikroprosessoriohjatut objektiivit".

Objektiivi/lisävaruste	Kameran asetus	Tarkennustila			Kuvaustila	
	AF	MF (elektronisella etäisyysmittarilla)	MF	M	Muut tilat	
AI-, AI-muokatut NIKKOR- tai Nikonin E-sarjan objektiivit	—	✓ ¹	✓	✓ ²	—	
Medical-NIKKOR 120 mm f/4	—	✓	✓	✓ ^{2,3}	—	
Reflex NIKKOR	—	—	✓	✓ ²	—	
PC NIKKOR	—	✓ ⁴	✓	✓ ²	—	
AI-tyyppin telejatke	—	✓ ⁵	✓	✓ ²	—	
PB-6-automaattipalje ⁶	—	✓ ¹	✓	✓ ²	—	
Automaattiset loittorenkkaat (PK-sarjan malli 11A, 12 tai 13; PN-11)	—	✓ ¹	✓	✓ ²	—	

1 Kun suurin aukko on f/5.6 tai suurempi.

2 Valotusilmaisinta ei voida käyttää.

3 Voidaan käyttää vähintään yhden askelen salamatastmäysnopeutta pidemmillä suljinajoilla.

4 Ei voida käyttää siirtämisen tai kallistuksen yhteydessä.

5 Kun suurin tehollinen aukko on f/5.6 tai suurempi.

6 Kiinnitä pystysuunnassa (voidaan käyttää vaakasuunnassa kiinnittämisen jälkeen).