

Uyumlu CPU Olmayan Objektifler

CPU olmayan objektifler yalnızca fotoğraf makinesi M modundayken kullanılabilir. Başka bir mod seçmek deklanşörü devre dışı bırakır. Diyafram objektif diyafram halkası aracılığıyla manuel olarak ayarlanmalıdır ve fotoğraf makinesi ölçüm sistemi, i-TTL flaş kontrolü ve bir CPU objektif gerektiren diğer özellikler kullanılamaz. Bazı CPU olmayan objektifler kullanılamaz; bkz. "Uyumlu Olmayan Aksesuarlar ve CPU Olmayan Objektifler".

Fotoğraf makinesi ayarı	Netleme modu			Çekim modu	
	AF	MF (elektronik telemetrelili)	MF	M	Diğer modlar
AI-, AI değiştirilmiş, NIKKOR veya Nikon E Serisi objektifler	—	✓ ¹	✓	✓ ²	—
Medical NIKKOR 120mm f/4	—	✓	✓	✓ ^{2,3}	—
Reflex NIKKOR	—	—	✓	✓ ²	—
PC NIKKOR	—	✓ ⁴	✓	✓ ²	—
AI-tipi Teleobjektif Dönüştürücü	—	✓ ⁵	✓	✓ ²	—
PB-6 Körik Netleme Eklentisi ⁶	—	✓ ¹	✓	✓ ²	—
Otomatik uzatma halkaları (PK-serisi 11A, 12 veya 13; PN-11)	—	✓ ¹	✓	✓ ²	—

1 f/5.6 veya daha büyük maksimum diyaframla.

2 Pozlama göstergesi kullanılamaz.

3 Flaş senkronizasyon hızından bir adım veya daha yavaş enstantane hızlarında kullanılabilir.

4 Kaydırma ya da eğme ile kullanılamaz.

5 f/5.6 veya daha büyük maksimum etkili diyaframla.

6 Dikey yönde takın (takıldıktan sonra yatay yönde kullanılabilir).