

Kompatibilni objektivi

Objektiv/ dodatna oprema	Podešavanje fotoaparata		Režim fokusa		Režim ekspozicije		Sistem merenja		
	AF	M (sa elektronskim daljinomerom) ¹	P S	A M	3D	Boja	3	4	*5
CPU objektivi ⁶	Tip G, ili D ⁷ ; AF-S, AF-P, AF-I	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓ ⁸	✓
	PC NIKKOR 19 mm f/4E ED	—	✓ ⁹	✓ ⁹	✓ ⁹	✓ ⁹	—	✓ ^{8,9}	✓ ⁹
	PC-E NIKKOR serije ¹⁰	—	✓ ⁹	✓ ⁹	✓ ⁹	✓ ⁹	—	✓ ^{8,9}	✓ ⁹
	PC Micro 85 mm f/2,8D ^{10,11}	—	✓ ⁹	—	✓ ¹²	✓ ⁹	—	✓ ^{8,9}	✓ ⁹
	AF-S / AF-I telekonverte ¹³	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓ ⁸	✓
	Drugi AF NIKKOR (osim objektiva za F3AF)	✓ ¹⁴	✓ ¹⁴	✓	✓	—	✓	✓ ⁸	—
Ne-CPU objektivi ^{9,15}	AI-P NIKKOR	—	✓ ¹⁵	✓	✓	✓	—	✓ ⁸	—
	Objektivi AI-, AI-modifikovani NIKKOR ili Nikon serije E ¹⁷	—	✓ ¹⁵	—	✓ ¹⁸	—	✓ ¹⁹	✓ ²⁰	—
	Medical-NIKKOR 120 mm f/4	—	✓	—	✓ ²¹	—	—	—	—
	Reflex-NIKKOR	—	—	—	✓ ¹⁸	—	—	✓ ²⁰	—
	PC-NIKKOR	—	✓ ⁹	—	✓ ²²	—	—	✓	—
	Telekonverter AI-tipa ²³	—	✓ ²⁴	—	✓ ¹⁸	—	✓ ¹⁹	✓ ²⁰	—
PB-6 Fokusni dodatak meha ²⁵	—	✓ ²⁴	—	✓ ²⁶	—	—	✓	—	—
	Automatski međuprsten (PK-serije 11 A, 12 ili 13; PN-11)	—	✓ ²⁴	—	✓ ¹⁸	—	—	✓	—

1 Manuelni fokus je dostupan sa svim objektivima.

2 Matrix.

3 Prioritet centra.

4 Spot.

5 Prioritet markiranja.

6 IX-NIKKOR objektivi ne mogu da se koriste.

7 Smanjenje vibracija (VR) je podržano sa VR objektivima.

8 Spot merenje meri izabranu tačku fokusa.

9 Ne može da se koristi sa pomeranjem ili naginjanjem.

10 Fog sum, linije i drugi artifikati slike („sum“) mogu da se pojave na fotografijama snimljenim sa elektronskim zatvaračem prednje zavese. Ovo može da se spreči birajući **Onemogući** za Prilagođeno podešavanje d6 (Elekt. zatv. prednje zavese).

11 Merenje ekspozicije fotoaparata i sistemi kontrole blica ne rade pravilno kada se pomera i/ili naginje objektiv, ili kada se blenda koja nema maksimalni otvor blende koristi.

12 Samo režim manuelne ekspozicije.

13 Za informacije o dostupnim tačkama fokusa za autofokus i elektronskom merenju daljine, pogledajte „AF-S / AF-I telekonverte i dostupne tačke fokusa“.

14 Kada se fokusira pri minimalnoj razdaljini fokusa sa AF 80–200 mm f/2,8, AF 35–70 mm f/2,8, AF 28–85 mm f/3,5–4,5 <Nova>, ili AF 28–85 mm f/3,5–4,5 objektiv pri maksimalnom zumu, indikator ispravnog fokusa se može prikazati kada slika na mat staklu u tražilu nije u fokusu. Prilagodite manuelno fokusirajte dok slika u tražilu ne bude u fokusu.

15 Sa maksimalnim otvorom blende od f/5,6 ili bržim.

16 Neki objektivi ne mogu da se koriste; pogledajte „Nekompatibilni dodaci i ne-CPU objektivi“.

17 Opsred rotacije za AI 80–200 mm f/2,8 ED stopicu za postavljanje na stativ je ograničen od strane tela fotoaparata. Filteri ne mogu da se zamene dok je AI 200–400 mm f/4 ED montiran na fotoaparat.

18 Ako je maksimalni otvor blende određen koristeći **Podaci ne-CPU objektiva**, vrednost blende će se prikazati u tražilu i na kontrolnom displeju.19 Može da se koristi samo ako su objektiv žižne daljine i maksimalni otvor blende navedeni koristeći **Podaci ne-CPU objektiva**. Koristite spot ili merenje sa prioritetom centra ako željeni rezultati nisu postignuti.20 Za povećanu preciznost, navedite žižnu daljinu objektiva i maksimalni otvor blende koristeći **Podaci ne-CPU objektiva**.

21 Može da se koristi u manuelnim režimima ekspozicije pri brzinama zatvarača spominjih od brzine sinhronizacije blica za jedan korak ili više.

22 Ekspozicija određena zapamćenom postavkom blende objektiva. U režimu ekspozicije automatski sa prioritetom blende, zapamćena postavka blende koristi prsten blende objektiva pre učinka AE zaključavanja i pomerenog objektiva. U režimu manuelne ekspozicije, zapamćena postavka blende koristi prsten blende objektiva i određuje ekspoziciju pre pomeranja objektiva.

23 Korekcija ekspozicije je neophodna kada se koristi sa AI 28–85 mm f/3,5–4,5, AI 35–105 mm f/3,5–4,5, AI 35–135 mm f/3,5–4,5 ili AF-S 80–200 mm f/2,8D.

24 Sa maksimalno efektivnom blendom od f/5,6 ili bržom.

25 Zahteva PK-12 ili PK-13 automatski međuprsten. PB-6D može da bude potreban u zavisnosti od orientacije fotoaparata.

26 Koristite zapamćenu postavku blende. U režimu ekspozicije automatskog sa prioritetom, podesite blendu koristeći dodatak za fokusiranje pre nego što utvrdate ekspozicije i snimite fotografije.

• PF-4 Reprocopy oprema zahteva PA-4 Camera Holder (Držać kamere).

• Šum u obliku linija može da se pojavi u toku autofokusa pri visokim ISO osjetljivostima. Koristite manualni fokus ili zaključavanje fokusa. Linije takođe mogu da se pojave pri visokim ISO osjetljivostima kada se blenda prilagodava u toku snimanja filma ili fotografisanja sa živim prikazom slike.